



Til You Can't

Beschreibung: Intermediate Line Dance
32 Counts, 4 Wall

Choreographie: Gary O'Reilly

Musik: Til You Can't

von: Cody Johnson

Beginn: nach 16 Counts

- 1-8** *Walk R-L, Step R-1/2 Turn L-1/2 Turn L Back R / Sweep-Back L, Sweep-Back R, Sweep-Coaster Cross L*
R Fuß nach vorn stellen / L Fuß nach vorn stellen
1-2 R Fuß nach vorn stellen / 1/2 Drehung auf beiden Ballen nach L (6:00) /
3&4 1/2 Drehung nach L und R Fuß nach hinten stellen(12:00)
&5 L Fußspitze halbkreisförmig nach hinten über den Boden führen / L Fuß nach hinten stellen
&6 R Fußspitze halbkreisförmig nach hinten über den Boden führen / R Fuß nach hinten stellen
& L Fußspitze halbkreisförmig nach hinten über den Boden führen
7&8 L Fuß nach hinten stellen / R Fuß neben L Fuß stellen / L Fuß nach vor R Fuß kreuzen
- 9-16** *Side-Together-Step Forward R&L / Step R-Touch Behind L-Back L, Sweep-Sailor Step with 1/4 Turn R*
1&2 R Fuß nach R stellen / L Fuß neben R Fuß stellen / R Fuß nach vorn stellen
3&4 L Fuß nach L stellen / R Fuß neben L Fuß stellen / L Fuß nach vorn stellen
5&6 R Fuß nach vorn stellen / L Fußspitze hinter R Fuß tippen / L Fuß nach hinten stellen
& R Fußspitze halbkreisförmig nach hinten über den Boden führen dabei 1/4 Drehung nach R ausführen (3:00)
7&8 R Fuß hinter L Fuß kreuzen / L Fuß nach L stellen / Gewicht zurück auf R Fuß
Ending: der Tanz endet an dieser Stelle, den Sailor Step tanzt man ohne 1/4 Drehung (12:00)
- 17-24** *L Cross-Side-Behind-Hitch, R Behind- Side-Cross / L Step-Touch-Back-Kick, L Back-Side-Cross*
1& L Fuß vor R Fuß kreuzen / R Fuß nach R stellen
2& L Fuß hinter R Fuß kreuzen / R Knie am L Bein hochziehen und nach hinten drehen
3&4 R Fuß hinter L Fuß kreuzen / L Fuß nach L stellen / R Fuß vor L Fuß kreuzen
5& 1/8 Drehung L und L Fuß nach vorn stellen / R Fußspitze neben L Fuß tippen (1:30)
6& R Fuß nach hinten stellen / L Fuß nach vorn kicken
7&8 L Fuß nach hinten stellen / 1/8 Drehung R und R Fuß nach R stellen / L Fuß vor R Fuß kreuzen (3:00)
- 25-32** *R Touch-Side/Drag, L Rock Step Behind-Side, Cross R / L Coaster Cross, R Side-Touch, L Side-Touch*
&1 R Fußspitze neben L Fuß tippen / R Fuß weit nach R stellen und L Fuß heranziehen (Gewicht R)
2&3 L Fuß hinter R Fuß kreuzen und R Haken anheben / Gewicht zurück auf R Fuß / L Fuß nach L stellen
Restart: in der 4. Tanzrunde nur bis an diese Stelle tanzen, auf Count 4 R Fuß neben L Fuß tippen
4 R Fuß vor L Fuß kreuzen
5&6 L Fuß nach hinten stellen / R Fuß neben L Fuß stellen / L Fuß vor R Fuß kreuzen
7& R Fuß nach R stellen / L Fußspitze neben R Fuß tippen
8& L Fuß nach L stellen / R Fußspitze neben L Fuß tippen

Restart: in der 4. Tanzrunde tanzt man nur bis Count 27,
auf Count 28 die R Fußspitze neben dem L Fuß tippen und den Tanz von vorn beginnen

Ending: der Tanz endet in der 9. Tanzrunde nach 16 Counts,
am Ende tanzt man einen Sailor Step ohne 1/4 Drehung (12:00)